



Руководство по сборке и эксплуатации (Паспорт)

Тренажёр для занятий спортом

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Если у Вас есть вопросы, или если некоторые детали отсутствуют или повреждены, пожалуйста обратитесь к Поставщику.

Вебсайт компании Поставщика в РФ:
www.v-sport.ru

e-mail: v-sportservice@mail.ru

ОСТОРОЖНО!

Внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции, данные в этом руководстве пользователя, прежде чем приступить к использованию оборудования. Сохраните это руководство пользователя для последующего использования.

FTX-G2A02 Тренажер силовая скамья (Машина Смита)



1. ВВЕДЕНИЕ

Назначение и содержание документа. Данный документ является кратким эксплуатационным руководством (паспортом) на тренажеры, и содержит общую информацию на тренажер.

Уровень специальной подготовки пользователя тренажеров. Для правильной эксплуатации тренажеров требуется общие знания в области применения спортивных тренажеров и агрегатов. В случае отсутствия таковых обращайтесь за помощью к специалистам.

Распространение данного документа на модификации изделия. Производитель может вносить изменение в конструкцию тренажеров, которые направлены на улучшение их характеристик, изменение дизайна, и т.д. Данный документ может не содержать описания таких изменений, однако распространяется на такое модифицированное оборудование.

Это оборудование спроектировано эргономично и обеспечивает безопасность и долговечность использования.

Данный продукт разработан в соответствии со стандартом GB17498.1-2008 / ISO20957-1: 2005 / GB.5296-2008.

Владелец несет полную и безоговорочную ответственность за то, чтобы все пользователи этого оборудования должным образом проинформированы обо всех предупреждениях и мерах предосторожности при работе на тренажере.

2. ОПИСАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Назначение тренажеров. Тренажер предназначен для занятий спортом (физической тренировки) в профессиональных спортивных залах, т.е. использование тренажера в закрытом отапливаемом помещении (защищенном от воздействия внешних факторов – дождь, снег, прямые солнечные лучи, и т.д.).

Запрещается использование тренажера в помещениях с бассейном, сауной и другими источниками повышенной влажности.

Характеристики тренажера:

- вес тренажера нетто/брутто – 223/273 кг;
- Класс: **S** – Профессиональный или коммерческий;
- суммарная допустимая нагрузка до 250кг;
- основной профиль - Стальная плоскоовальная труба (40x80) с электростатическим напылением;

Предназначение: многофункциональный тренажер для безопасной проработки основных мышц: дельтовидные, мышцы груди, трапециевидные мышцы, трицепс, четырехглавые мышцы бедра, ягодичные мышцы.

Принцип работы. в качестве нагрузки используются диски тяжелоатлетические с посадочным диаметром 51-52 мм. Гриф с противоскользким накатом стандартный 2000 мм соединенный с двумя каретками в подвижной связи. В каретках применены линейные подшипники. Для удобства старта и остановки каретки оборудованы вращающимися крюками с возможностью фиксации в 11-и точках на раме. Стартовый вес грифа с каретками – 10 кг. Движение грифа осуществляется по двум направляющим.

Стартовое положение: лежа на скамье горизонтально или под углом. Хват для жима. На тренажере размещаются информационные и предупреждающие таблички.

3. СБОРКА ТРЕНАЖЕРА

Инструмент и принадлежности. В комплект тренажеров не входит инструмент, необходимый для сборки. Для сборки потребуются ключи шестигранные 3 - 8 мм, ключи гаечные накидные 8 – 22 мм, клещи для стопорных колец.

Маркировка и пломбирование. Каждый тренажер содержит специальную маркировку (код изделия, дата изготовления, отметка ОТК - отдел технического контроля). Упаковка тренажеров содержит маркировки. Допускаются иные маркировки. Пломбы отсутствуют.


Упаковка. Тренажер поставляется в картонной упаковке 180x153x68(см). Пломбы на упаковке отсутствуют.

Тренажер поставляется в разобранном виде. Для сборки потребуется минимум два человека.


Крепежные эл-ты



[8] (M10*60) [9]





Шайба M10-D50 [11]



Пружинная шайба M10




[10] (M10*25) [13] Шайба M10-D20 [14]




Шестигран. Гайка M10



[22] Пружинная шайба M8 [21] Шайба M8-D16



[20] (M8*25)



[26] Шайба M10-D30



[34] (M10*30)


ШАГ 1 : Соедините нижнюю левую и правую рамы шасси (№1) (№2), нижнюю соединительную тягу (№3), выдвижную раму в сборе (№4), направляющую тягу в сборе (№5) и ручку регулировки скольжения (№7); и наденьте подпятники (№6) при помощи :

8 х винтов с шестигранной головкой M10* 60 (№ 8) · 8 плоских шайб M10-D50 (№9)

· 4 х винтов с шестигранной головкой M10* 20 (№10)

Пружинная шайба M10 (№ 11) · 4 Шестигранные контргайки M10 (№14)


- 2 х винтов с шестигранной головкой M10* 25 (№ 12) **Затяните болты гаечным ключом, прежде чем переходить к следующему шагу**





Шаг 2 :

Соедините спинку сиденья (#15) и регулировку спинки в раздвижной раме (#16) с нижней рамой (#3) и раздвижной рамой в сборе (#4) , Используя элементы:

- 12 х Винты шестигранные М 10 * 25 (# 12)
- 12 х плоских шайб М10-D20 (№13)
- 12 х пружинная шайба М 10 (№ 11)







#15	#16	12 х (# 12)	12 (#11)	12х (#13)
				

Шаг 3 :

Установите универсальную подушку (№17), регулируемую подушку спинки сиденья (№18) и универсальную подушку (№19) на каркас спинки в сборе (№15), и закрепите заглушку 20 (№23) при помощи:

- 13 x Винт с шестигранной головкой M8 * 25 (# 20)
- 13 x плоских шайб M8-D16 (№21)
- 13 x пружинная шайба M8 (№ 22)




 (#15)	13x M8-D16 (#21) 	13 x M8 * 25 (# 20) 	13 x M8 (#22) 
 (#17)	 (#18)	 (#19)	 (#23)


Шаг 4 :

Используйте следующий метод для установки втулки рычага (№24), кронштейна с крюком (№27) и выдвижной рукоятки в сборе (№29) на кронштейн левой направляющей в сборе (№ 28); и закрепите заглушку 42-го патрубка (№ 25) при помощи:

- 2 х винта с шестигранной головкой М 10 * 20 (# 10)
- 2 х Плоских шайбы М10-D30 (№26)
- 2 х пружинная шайба М 10

Повторите описанный выше метод и соберите правый кронштейн направляющей в сборе (№30), используя те же шаги по установке .





(#24) 	(#29) 	2 x M8*25 (#10) 	12x M10 (#11) 
(#27) 	(28) 	2x M10-D30 (#26) 	(#25) 

Шаг 5 :


Используйте следующий метод для соединения левого направляющего кронштейна в сборе (28), правого направляющего кронштейна в сборе (30), верхней соединительной штанги (№ 33), и рукава (№31),

Подвесные эластичные стержни (№32) должны быть установлены на левой и правой рамах шасси (№1) (№2) соответственно. При помощи:

- 8 винтов с шестигранной головкой M10*60 (№ 8)
- 4 винта с шестигранной головкой M10*25 (№12)
- 6 винтов с шестигранной головкой M10*30 (№ 34)
- 18х плоских шайб M10-D20 (№13)
- 12х плоских шайб M10-D50 (№9)
- 14 х пружинных шайб M10 (№ 11)
- 8 х Шестигранных стопорных гаек M10 (№14)



	14 x M10 (№ 11) 	8x M10 (№ 14) 	18x M10-D20 (№13) 	6 x M10 * 30 (№ 34) 	6x (№ 32) 
---	--	--	--	--	--




Теперь тренажер **FTX-G2A02** собран. Вам нужно убедиться в том, что тренажер собран корректно, работоспособен и не имеет шаткостей, стоит ровно на поверхности. С помощью уровня проверьте, перпендикулярна ли направляющая планка в двух направлениях. Если нет, то вам нужно ослабить болты для сборки рамы, ровно расположить ее и заново их затянуть.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ БОЛТОВЫЕ/ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НАДЕЖНО ЗАКРУЧЕНЫ.

Примечание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, а равно дополнения, не влияющие на его функциональное предназначение и работоспособность без уведомления Покупателя/Пользователя. Изменения вносятся с целью качественного улучшения продукции и могут быть не отображены в сопроводительных документах.

Вид в разрезе



5. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель /Поставщик гарантирует исправную и безопасную работу тренажера в течение 12 месяцев при условии полного соблюдения порядка и правил эксплуатации тренажера и своевременного его технического обслуживания и надлежащего ухода.

Гарантийный срок исчисляется со дня реализации товара или дня производства оборудования при отсутствии документов о продаже.

Вам может быть отказано в гарантийном ремонте если:

- тренажер используется не по назначению или с нарушениями условий эксплуатации указанными в настоящем руководстве;
- отсутствует или проводится ненадлежащим образом текущее техническое обслуживание, предусмотренное п.4 настоящего руководства и инструкций размещенных на тренажере;
- превышены допустимые нормы нагрузки на изделие или его элементы;
- вандализм, намеренный или ненамеренный вывод из строя узлов и механизмов, декоративных и защитных элементов;
- внесены изменения в конструкцию тренажера в любом виде;
- тренажер транспортировался небрежно, что стало причиной его поломки;
- нарушены требования настоящего руководства в любом из пунктов.

ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Артикул, наименование изделия: FTX- 61A33 Машина Смита

Модель: серийный спортивный тренажер FITEX PRO

Продавец

(наименование организации осуществившей продажу товара)

Дата продажи «_____» _____ 202__ г.

М.П.

Сервисная служба 141400, Московская обл., Химки г, Репина ул., дом № 6, строение 6, офис 101,

Тел./факс 8 (495) 451-94-09, 8 (495) 455-00-06 E-mail:v-sportservice@mail.ru

№ п/п	Дата	Краткий перечень проведенных работ	Сервисный центр	Мастер	Работу принял (заказчик)

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Настоящим подтверждается приемка изделия (комплекта изделий) пригодного к использованию в условиях спортивного объекта, а также подтверждается выполнение гарантийных обязательств.

В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ТРЕНАЖЕРОВ ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ПРОДАВЦУ ТРЕНАЖЕРОВ С ЗАЯВЛЕНИЕМ, В КОТОРОМ СЛЕДУЕТ ОТРАЗИТЬ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ, ПРИЧИН ПОЛОМКИ, СИТУАЦИИ ПРИ КОТОРОЙ ПРОИЗОШЛА ПОЛОМКА, ХАРАКТЕРЕ И МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДАТЕ И МЕСТЕ ПОКУПКИ ТРЕНАЖЕРОВ, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ, МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН. К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОГОВОР ПОКУПКИ ТОВАРА И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТОВАР.

АДРЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА: 141400, Московская обл., Химки г, Репина ул., дом № 6, строение 6, офис 101, Тел./факс 8 (495) 451-94-09, 8 (495) 455-00-06
E-mail:v-sportservice@mail.ru

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания в Вашем регионе обращайтесь за информацией в торговую сеть, где было приобретено изделие.

6. СПИСОК ЧАСТЕЙ ТРЕНАЖЁРА

№	Наименование	Кол-во
1	Шасси правой стороны	1
2	Шасси левой	1
3	Головки шатуна	1
4	Раздвижные Рейки	1
5	Направляющий стержень, набор	2
6	Подпятники	4
7	Ручка регулировки	1
8	Винты шестигранники M10X60	8
9	Плоская шайба M10-Д50	16
10	Винт M10X20	8
11	Пружинная шайба M10	36
12	Винт M10X25	24
13	Плоская шайба M10-Д20	32
14	Гайка M10	12
15	Каркас спинки сиденья сборе	1
16	Регулировка рамы спинки	1
17	Универсальная подушка	1
18	Регулируемая спинка	1
19	Универсальный подголовник	2
20	Винт M8 x 25	12
21	Плоская шайба M8-Д16	12
22	Пружинная шайба M8	12
23	20 разъем	1
24	Рычага втулка	2
25	42 заглушка трубы	2
26	Шайба плоская M10-Д30	4
27	Крюк	2

28	Левая рельса	1
29	Раздвижная рукоятка рукоятки	2
30	Правый рельс кронштейн	1
31	Рукав накопитель	4
32	Резиновый стержень	6
33	Верхняя часть шатуна	1
34	Винт M10X30	6